



# Unità di Controllo per PLUTO & MITO / Serie EDU2AE

| Caratteristiche                              | EDU2AE | EDU2AE/FR | EDU2AE/HPRO | EDU2AE/TOP | EDU2AE/TOP/E | EDU2AE/TOP/TA |
|--|--------|-----------|-------------|------------|--------------|---------------|
| Alimentazione switching                      | •      | •         | •           | •          | •            | •             |
| Selezione coppia in percentuale              | •      |           | •           | •          | •            | •             |
| Impostazione rampa e velocità                | •      | •         | •           | •          | •            | •             |
| Impostazione velocità 1 e velocità 2         | •      |           | •           | •          | •            | •             |
| Impostazione tempo min/max o infinito        | •      | •         | •           | •          | •            | •             |
| Opzione svitatura in automatico              | •      | •         | •           | •          | •            | •             |
| Pre Reverse                                  |        |           | •           | •          | •            | •             |
| Impostazione velocità di svitatura           | •      |           | •           | •          | •            | •             |
| Impostazione coppia in svitatura             | •      |           | •           | •          | •            | •             |
| Avvitatura a tempo                           | •      | •         | •           | •          | •            | •             |
| Prevailing torque                            |        |           | •           | •          | •            | •             |
| Senso di rotazione                           |        |           | •           | •          | •            | •             |
| Password                                     |        | •         | •           | •          | •            | •             |
| Calibrazione                                 |        |           | •           | •          | •            | •             |
| Selezione Nm - lb/in - Kgf.cm                |        |           | •           | •          | •            | •             |
| Coppia min/coppia max                        |        |           | •           | •          | •            | •             |
| Conteggio viti                               | •      | •         | •           | •          | •            | •             |
| Segnale fine ciclo                           |        | •         | •           | •          | •            | •             |
| Reset viti                                   |        |           |             | •          | •            | •             |
| Reset programma                              |        | •         | •           | •          | •            | •             |
| Reset sequenza                               |        |           | •           | •          | •            | •             |
| Multicoppia                                  |        |           |             | •          | •            | •             |
| Errore leva                                  |        |           | •           | •          | •            | •             |
| Attivare/disattivare svitatura               |        |           |             | •          | •            | •             |
| Barcode                                      |        |           | •           | •          | •            | •             |
| Stampa seriale                               |        | •         | •           | •          | •            | •             |
| Segnali di errore, motor on e vite corretta  | •      | •         | •           | •          | •            | •             |
| Connettore avvitatore su pannello posteriore |        | •         | •           |            |              |               |
| Utilizzo con sdoppiatore (DOCK04)            |        |           |             | •          | •            | •             |
| Utilizzo con stampante seriale (PRNTR1)      |        | •         | •           | •          | •            | •             |
| Opzioni di stampa per ogni programma         |        |           |             | •          | •            | •             |
| Utilizzo con TLS1                            | •      | •         | •           | •          | •            | •             |
| >> con cambio programma automatico           |        |           |             | •          | •            | •             |
| Programmazione da PC (Software EDU EXPAND)   |        |           |             |            | •            | •             |
| Porta e chiavetta USB                        |        |           |             |            | •            | •             |