

SERIE DI SPOLVERATORI ELETTRICI DATAVAC



TUTTI I MODELLI SONO: *Robusti, interamente in acciaio con finitura smaltata a fuoco; Motore: motore da 0,75 CV di picco; 4,0 Ampere; 500 Watt; 12 piedi, 2 conduttori.*

Diversi modelli e la loro dotazione:

ED-500 (117-117308) / ED-500P (117-117599 scatola semplice): 1 velocità; concentratore d'aria da 7/8", raccordo per l'aria, kit di 4 utensili per la micro-pulizia. *(Modello mostrato.)*

ED-500PV (117-582434): velocità variabile; concentratore d'aria da 7/8", raccordo per l'aria, kit di micro-utensili per la pulizia da 4 pezzi.

ED-500-ESD (117-117506): sicuro ESD: 1 velocità; antistatico nero, gli accessori sicuri ESD includono: bocchetta per fessure, spazzola antipolvere, kit di 4 microustensili e cinturino da polso con messa a terra.

ED-500-ESDV (117-582427): ESD sicuro: velocità variabile; accessori antistatici neri, ESD sicuri
Include: bocchetta per fessure, spazzola antipolvere, kit di 4 microustensili e cinturino da polso con messa a terra.

ISTRUZIONI (Le istruzioni sono generali per tutti i modelli ED. Alcune delle informazioni seguenti potrebbero non riguardare il tuo modello specifico. Controlla l'elenco sopra per i pezzi di ricambio e gli accessori adatti alla tua macchina):

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA - LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO APPARECCHIO

Collegare l'unità di alimentazione a una presa a muro standard.

Collegare l'ugello del ventilatore o la torcia dell'aria alla porta del ventilatore premendo il pulsante e

Con un movimento di rotazione in senso orario, spingere con decisione l'adattatore.

Per una pulizia più accurata, collegare l'adattatore del kit di strumenti di pulizia Micro, quindi l'estensione a collo flessibile.

o È quindi possibile collegare la spazzola per la polvere Micro o l'accessorio per fessure Micro.

Una velocità: premendo l'interruttore On/Off si accende e si spegne l'unità.

Velocità variabile: ruotare la manopola in senso orario per accenderla / in senso antiorario per spegnerla.

o È normale che l'unità diventi calda al tatto se utilizzata con accessori per un periodo prolungato lasso di tempo.

ATTENZIONE: Se la macchina aspira ma non pulisce quando il tubo è collegato, rimuovere il tubo dall'estremità di aspirazione e posizionarlo sull'estremità soffiante. Soffiare il tubo, potrebbe essere ostruito.

PARTI AGGIUNTIVE DISPONIBILI ALL'ACQUISTO (gli articoli sottostanti sono disponibili per l'acquisto sul nostro sito web www.MetroVac.com; utilizzare il numero di prodotto fornito nella ricerca):

Filtro in schiuma – MVC-49ED-3

Kit di microutensili – MCT-4-Blu (**non ESD**)

“Snap - Onbrush” per bocchetta a fessura – MVC-227 (**non ESD**)

Concentratore d'aria – MVC-196AA (**non ESD**)

Ugello multiuso “AirFlare” – MVC-195AB (**non ESD**)

ESD – Kit di microutensili sicuri – MVC-211E (**solo ESD**) ESD – Spazzola

antipolvere sicura – MVC-206CA (**solo ESD**)

Techni – Stat Cinghia da polso con messa a terra – MVC-236A (**solo ESD**)

ESD antistatico – Bocchetta per fessure sicura – MVC-189A (**solo ESD**)

Interruttore a pulsante – MVC-7A (**una velocità**)

Interruttore variabile 110-120 Volt – MVC-46C-OHM (**solo modelli a velocità variabile**) Maniglia – MVC-50

Cavo 18/2 12' – MVC-271A

Motore – MVC-301

Tubi flessibili:

o Tubo flessibile da 3' – MVC-178A (**non ESD**)

o Tubo flessibile standard da 6' – MVC-202A (**non ESD**)

o “ESD” - Tubo flessibile elastico sicuro da 3' a 6' – MVC-235 (**solo ESD**)

GARANZIA:

Questa macchina è coperta da una garanzia limitata* di tre anni.

La garanzia di tre anni include l'unità e il motore.*

È inoltre prevista una **garanzia di un anno*** su componenti, interruttori e cavi.

La presente garanzia copre eventuali difetti di materiali o di fabbricazione, inclusa l'installazione, con le eccezioni indicate di seguito:

MetroVac riparerà o sostituirà qualsiasi parte difettosa o malfunzionante senza alcun costo. Se la macchina non è riparabile, verrà sostituito.

*Le modifiche meccaniche apportate alla macchina invalideranno la garanzia.

*La garanzia non copre le spazzole di carbone, la loro usura, i filtri o la manutenzione generale.

*La garanzia non copre i danni fisici causati alla macchina da manomissioni o tentativi di smontaggio, collegamenti elettrici impropri o danni causati dall'acqua.

*Le spese di spedizione da e per la nostra sede sono a carico del cliente.

*****Anche se il prodotto è scaduto il periodo di garanzia, ti consigliamo di restituirlo alla nostra fabbrica per riparazioni e manutenzione da parte di esperti a prezzi ragionevoli. Clicca sul seguente link per accedere al nostro modulo di riparazione e manutenzione*****

AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni, non lasciare l'apparecchio collegato alla presa di corrente.

Scollegarlo dalla presa quando non in uso e prima di effettuare interventi di manutenzione.

Non utilizzare il prodotto come un giocattolo. Prestare la massima attenzione quando viene utilizzato da bambini o in loro presenza.

Utilizzare solo come descritto nel presente manuale. Utilizzare solo gli accessori raccomandati dal produttore.

Non utilizzare l'apparecchio con cavo o spina danneggiati. Se l'apparecchio non funziona correttamente, è caduto, è stato danneggiato, è stato lasciato all'aperto o è caduto in acqua, riportarlo a un centro di assistenza.

Non tirare o trasportare l'apparecchio per il cavo, non usarlo come maniglia, non chiuderlo su una porta e non tirarlo su spigoli o angoli taglienti. Non far passare l'apparecchio sul cavo. Tenere il cavo lontano da superfici calde.

Non staccare la spina tirando il cavo. Per staccare la spina, afferrare la spina, non il cavo.

Non maneggiare la spina o l'apparecchio con le mani bagnate.

Non inserire alcun oggetto nelle aperture. Non utilizzare con aperture ostruite; mantenere l'apparecchio libero da polvere, lanugine, capelli e qualsiasi cosa possa ridurre il flusso d'aria.

Tenere capelli, abiti larghi, dita e tutte le parti del corpo lontani dalle aperture e dalle parti mobili.

Non raccogliere nulla che stia bruciando o fumando, come sigarette, fiammiferi o cenere calda.

Non utilizzare senza il sacchetto antipolvere e/o i filtri inseriti.

Spegnere i comandi prima di scollegare la spina.

Prestare particolare attenzione quando si pulisce sulle scale.

Non utilizzare per aspirare liquidi infiammabili o combustibili come la benzina, né in aree in cui potrebbero essere presenti.

Per evitare scosse elettriche, non utilizzarlo su superfici bagnate, non esporlo alla pioggia e conservarlo al chiuso.

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, questo apparecchio è dotato di una spina polarizzata (una lama è più larga dell'altra). Questa spina si inserisce in una presa di corrente in un solo modo. Se la spina non si inserisce completamente nella presa, invertirla.

Se il problema persiste, contattare un elettricista qualificato per installare una presa adatta. Non modificare in alcun modo la spina.

Per un apparecchio con messa a terra: "Collegare solo a una presa correttamente messa a terra. Vedere Messa a terra Istruzioni."

MetroVac / Metropolitan Vacuum Cleaner Co.
5 Raritan Road, Oakland, NJ 07436
800-822-1602 / 201-405-2225

www.MetroVac.com